

20.00 cm

13.00 cm

Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

**09 87 47 98 82 - Appel gratuit**


Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Email : [sav@kyf-officiel.com](mailto:sav@kyf-officiel.com)

**Achat en magasin :** contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.


Importateur : KYF Production (SBO)  
1503 route des Dolines 06560  
VALBONNE

Le soussigné, KYF Production déclare que l'équipement électrique du type ventilateur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :  
<https://www.kyf-officiel.com/kyf-fan-003>



**KYF**


## Ventilateur portable




### Notice

KYF-FAN-003

*Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation, suivez strictement les instructions pour une utilisation correcte, et conservez le manuel correctement.*



Télécommande IR



1. Une fois le ventilateur complètement chargé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le démarrer.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour régler la vitesse du vent ; le niveau de vitesse est indiqué par le voyant vert.
3. Le ventilateur dispose de 4 niveaux de vitesse.
4. Appuyez jusqu'à ce que tous les indicateurs de vitesse s'éteignent pour éteindre l'appareil.
5. Après avoir mis le ventilateur en marche, vous pouvez appuyer sur le bouton de minuterie pour régler la durée de fonctionnement.
6. Appuyez sur le bouton « oscillation » pour faire osciller la tête du ventilateur de gauche à droite.
7. L'indicateur lumineux change en fonction du niveau de batterie restant (vert, jaune, rouge).

Pour charger le ventilateur, branchez simplement le câble USB-C fournis sur le port de chargement pour l'alimenter.


Remarque : Si vous constatez que le câble USB-C est endommagé, coupez immédiatement l'alimentation et cessez de l'utiliser. N'utilisez pas un câble abîmé.

Télécommande incluse 4 touches  
ON/OFF - Timer - Oscillation - Vitesse

### Caractéristiques

- Alimentation entrée USB-C : 5 V -10 W
- Batterie : Li-on 18650 3,7 V
- Capacité de la batterie : 5400 mAh
- Matière : ABS, Aluminium (bras)
- Temps de charge : 10H
- 4 vitesse : 750, 950, 1150, 1350 RPM
- Flux d'air : 2.0m/s - 2.7m/s - 3.2m/s - 3.9m/s
- Niveau sonore : 40dB - 42dB - 45dB - 49dB
- Minuterie : 1 / 2 / 4 / 8 heures
- Oscillation : 90°

### Ajustement de l'angle du ventilateur



### Consignes de sécurité

Ce produit contient une batterie lithium rechargeable intégrée.

- N'ouvrez pas, ne démontez pas, ne percez pas et ne modifiez pas la batterie. Toute altération peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter un centre de service agréé.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et n'insérez aucun objet métallique dans l'appareil.
- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes, au feu ou à une source de chaleur excessive, et évitez toute exposition prolongée au soleil.
- Utilisez uniquement le système de charge et les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.
- En cas de chauffe anormale, de gonflement, d'odeur inhabituelle ou de fuite, cessez immédiatement l'utilisation du produit et débranchez-le si possible.
- Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers. En fin de vie, l'appareil doit être déposé dans un point de collecte agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie ni dans des conditions d'humidité excessive.