


Caractéristiques

Désignation : Eclairage solaire mural Multi-couleur
Modèle : KYF-SOLAR-002
Panneau solaire : 2V 1.5W
Batterie : Batterie AA Ni-MH intégrée 1,2 V 600mAh
LED : 11 pièces 2835SMD blanc chaud (3000K) + 4 pièces RVB (Multi-couleur)
Flux: 25 lumens
Temps de charge : 8 heures au soleil
Autonomie jusqu'à 15 heures
Norme d'étanchéité : IP65

Présentation



www.kyf-officiel.com

Important :

- Assurez-vous que l'interrupteur est allumé avant de l'utiliser, sinon la lampe solaire ne s'allumera pas ou ne se rechargera pas.
- Veuillez retirer le film protecteur du panneau solaire avant de l'utiliser.
- Les lampes solaires ne sont pas complètement chargées à l'arrivée. Veuillez les mettre au soleil pendant 10 heures pour les recharger complètement avant la première utilisation.
- Par temps nuageux ou en hiver, le temps de charge peut être plus long et le temps de travail peut être plus court. Ceci est une caractéristique commune des lampes à énergie solaire et ne doit pas être considéré comme un problème de qualité.
- Les produits contenant des batteries contiennent des produits très toxiques. Il est donc important de ne pas les jeter n'importe où et en aucun cas dans la poubelle à ordures ménagères. Toutes les piles et batteries usagées sont à déposer dans des contenants spécifiques afin d'être recyclées.
- Ne démontez pas le produit vous-même.
- N'immergez pas le produit dans l'eau.

KYF Production - 1503 route des Dolines - 06560 VALBONNE - France



www.kyf-officiel.com

Installation facile

- Étape 1 : Choisissez la couleur que vous souhaitez : positionnez le bouton de "OFF" à "WARM" (blanc chaud) ou "RGB" (Multi-couleur).
- Étape 2 : Choisissez une surface plane, marquez 2 positions de vis à partir des trous de l'éclairage, percez 2 trous de diamètre suffisant pour la insérer la cheville.
- Étape 3 : Insérez 2 vis et vissez pour fixer l'éclairage.

Fonctionnement

- Assurez-vous d'avoir ALLUMÉ l'interrupteur avant de l'utiliser.
- Installez l'éclairage dans un endroit où il peut recevoir la lumière directe du soleil.
- Laissez charger l'éclairage au moins 10 heures au soleil pour la première fois.
- A la tombée de la nuit l'éclairage s'allumera automatiquement et s'éteindra automatiquement au lever du jour.

Série: KYF-SOLAR-2-S1

08 90 17 01 50 0,25 € / min + prix appel

Ce appareil, son accessoire et emballage se recyclent.

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.kyf-officiel.com



Notice d'utilisation

KYF-SOLAR-003

Eclairage solaire mural Multi-couleur

Inclus dans la boîte :

- Eclairage mural Multi-couleur
- Kit de vis de montage

Dimensions des vis et chevilles inclus :

Vis x 2 (longueur : 3,8mm - Diamètre : 25,3mm)

Cheville x 2 (longueur : 5,9mm - Diamètre : 29mm)

- Notice



www.kyf-officiel.com