



## Guirlande lumineuse solaire KYF-SOLAR-007

La lumière solaire est un nouveau produit utilisant l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Cette lumière utilise des panneaux solaires à haute efficacité, capables de transformer l'énergie solaire en énergie électrique et de la stocker dans une batterie. Elle peut ensuite alimenter les LED pour les faire briller. La technologie optique unique permet à la lumière de se recharger automatiquement pendant la journée. Ensuite, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule. Ce type de LED est largement utilisé dans les rues, les cours, les magasins, les centres commerciaux, les scènes et les salles de réunion, créant ainsi un monde lumineux et féerique.

### Caractéristiques techniques

- Structure en plastique
- 1 batterie rechargeable Ni-MH AA 600 mAh 1,2 V
- Panneau solaire polycristallin 0,3 W
- Jusqu'à 8 heures de fonctionnement après une charge complète
- Longueur : 7 mètres avec 50 LED
- Température de couleur : 3000 K (blanc chaud)

### 8 modes d'éclairage :

- Fixe
- Vagues
- Séquentiel
- Clignotant scintillant
- Lueur lente
- Fondu lent
- Combinaison
- Flash courant (chasing)

### Protection IP44 :

### Recommandations d'usage

- Installer l'éclairage dans un endroit bien ensoleillé, orienté de préférence vers le sud.
- Éviter l'ombre, les sources lumineuses proches et les jets d'eau directs (IP44).
- Ne pas immerger et protéger en cas de gel prolongé.

### Entretien

- Nettoyer le panneau solaire régulièrement avec un chiffon doux.
- Vérifier l'état du boîtier et des joints.
- Remplacer la batterie tous les 18–36 mois si nécessaire.
- Procédure de remplacement de la pile : Munissez-vous d'un tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis situées sous le produit.

### Attention :

- Il est préférable de charger la guirlande pendant 6 heures lors de la première utilisation.
- Si le sol est trop dur, ne pas tordre ni enfoncer avec force. Essayez d'humidifier le sol avec de l'eau avant d'insérer la guirlande. Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit.
- Allumez la lumière et sélectionnez le mode avant de charger l'énergie solaire afin qu'elle s'allume au crépuscule.
- Pour charger, allumez la lumière et placez-la au soleil.

Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

09 87 47 98 82 - Appel gratuit

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Email : sav@kyf-officiel.com

**Achat en magasin :** contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.

**Importateur :** KYF Production (SBO)

1503 route des Dolines 06560

VALBONNE

Le soussigné, KYF Production déclare que l'équipement du type Lampe solaire est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.kyf-officiel.com/kyf-solar-007>

