



TRÉPIED UNIVERSEL 210 CM

TÉLESCOPIQUE



NOTICE D'UTILISATION

MODÈLE : KYF-TRIPOD-001

INCLUS DE LA BOÎTE

1 × Trépied télescopique KYF 210 cm

1 × Notice d'utilisation en français

Important : avant toute utilisation, déployez complètement les trois pieds et vérifiez que tous les serrages sont correctement verrouillés.



INSTRUCTION DE MISE EN PLACE

1. Placez le trépied sur une surface plane, stable et suffisamment dégagée. Écartez les pieds jusqu'à l'empattement maximal de 65 cm.
2. Ouvrez les serrages des sections télescopiques. Réglez la hauteur souhaitée en commençant par les sections les plus larges, puis verrouillez chaque serrage avant de poursuivre.
3. Vissez votre appareil sur la fixation universelle 1/4". Maintenez l'appareil pendant le serrage et vérifiez qu'il ne présente aucun jeu avant de le lâcher.
4. Contrôlez la stabilité de l'ensemble. Le poids de l'appareil doit rester centré au-dessus de la base et ne jamais dépasser 3 kg.
5. Si un câble est utilisé avec l'appareil installé, faites-le descendre le long d'un pied afin d'éviter qu'il ne traverse une zone de passage.

CONSEIL DE STABILITÉ

En extérieur abrité ou dans un lieu de passage, n'utilisez pas la hauteur maximale si elle n'est pas nécessaire. En présence de vent ou de mouvements autour du trépied, abaissez la hauteur et lestez la base sans gêner l'ouverture des pieds.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Le trépied comporte 3 sections télescopiques à serrage rapide. Pour obtenir la meilleure rigidité possible, déployez d'abord les sections de plus grand diamètre. Ne forcez jamais une section arrivée en butée et ne déplacez pas le trépied avec un appareil lourd installé à hauteur maximale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Important : une mauvaise installation ou un dépassement de la charge maximale peut entraîner le basculement du trépied et endommager l'appareil installé.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Lisez cette notice avant la première utilisation et conservez-la pour consultation ultérieure.
- Installez le trépied uniquement sur une surface plane, stable et non glissante.
- Déployez complètement les pieds avant de monter un appareil et vérifiez les serrages avant chaque utilisation.
- Ne dépassez jamais la charge maximale de 3 kg.
- Ne vous asseyez pas, ne grimpez pas et ne suspendez aucun objet aux jambes ou à la colonne du trépied.
- Gardez les doigts à distance des articulations et des serrages lors du pliage et du déploiement afin d'éviter les pincements.
- Tenez le produit hors de portée des jeunes enfants lorsqu'un appareil est installé.

UTILISATION EXTÉRIEURE

- Le produit peut être utilisé en extérieur abrité, mais il n'est pas conçu pour rester dehors en permanence.
- N'utilisez pas le trépied à hauteur maximale par vent fort. Abaissez la hauteur ou rangez-le si les conditions deviennent instables.
- Après une utilisation dans un environnement humide ou poussiéreux, essuyez la structure avant rangement.

GARANTIE

Le produit bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans. Le respect de la charge maximale et des conditions d'utilisation indiquées dans cette notice est indispensable pour préserver la stabilité du produit.

COMPATIBILITÉ

La fixation 1/4" est un standard courant pour les appareils photo, caméras, certains vidéoprojecteurs portables, projecteurs LED et accessoires compatibles.

- Vérifiez la présence d'un insert fileté 1/4" sous l'appareil ou sur son support.
- Vérifiez que le poids total de l'appareil et de ses accessoires reste inférieur ou égal à 3 kg.
- Utilisez un adaptateur adapté si votre appareil ne possède pas directement une fixation 1/4".

AVANT CHAQUE UTILISATION

- Contrôlez l'état des pieds, de la colonne, des serrages et de la vis de fixation.
- N'utilisez pas le trépied si une pièce est tordue, fissurée, desserrée ou endommagée.
- Ne modifiez pas, ne percez pas et ne démontez pas les éléments structurels du trépied.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produit abrasif ou corrosif.
- Repliez complètement les sections et les pieds avant transport ou stockage.
- Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri des chocs et de l'humidité prolongée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : KYF-TRIPOD-001

EAN : 0724133247483

Hauteur maximale : 210 cm

Hauteur repliée : 65 cm

Empattement pieds déployés : 65 cm

Poids : 0,8 kg

Charge maximale supportée : 3 kg

Matériau : Aluminium et composants renforcés

Fixation : Pas de vis universel 1/4"


Sections télescopiques : 3 sections à serrage rapide

Pieds : Antidérapants

Usage : Intérieur et extérieur abrité

Alimentation : Aucune - produit non électrique

DIMENSIONS PRINCIPALES



CONDITIONS D'UTILISATION

Utiliser sur une surface plane et stable. Pour une utilisation extérieure, privilégier un emplacement abrité et rentrer le trépied après usage.



Pour toute demande de prise en charge SAV, un contact préalable avec nos services est requis :

09 87 47 98 82 - Appel gratuit

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Email : sav@kyf-officiel.com

Achat en magasin : contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services avant tout retour.

KYF Production - LE CUBE BUSINESS - 7 Avenue Michel Chevalier - 06130 GRASSE - FRANCE

Produit non électrique : ni pile, ni alimentation. Un chiffon sec suffit pour l'entretien courant.